

# 3 . 自主点検

## 自主点検表

膨脹式救命胴衣は、ご使用前、ご使用後の点検が必要です。

スプールの消費期限は1年です。未使用でも1年に1回必ず交換して下さい。

炭酸ガスボンベの消費期限は3年です。未使用でも3年に1回は必ず交換して下さい。

救命胴衣本体と膨脹装置の耐用年数は5年です。

スプールやボンベの交換は、それぞれの部品についている取扱説明書を参考にして下さい。

	点検項目	点検結果		xの場合の処置
			x	
救命胴衣本体	気室にピンホール、穴、破損はないか			新しい商品をお買い求め下さい
	気室が正常に膨脹するか(口で吹き込む)			メーカー点検へ
	エア充填排気バルブ・チューブに破損がないか			新しい商品をお買い求め下さい
	外装布に傷、破損はないか			新しい商品をお買い求め下さい
	油や汚染物質で表示ラベルが見えなくなっていないか			新しい商品をお買い求め下さい
	縫製がほつれたり切れたりしていないか			メーカー点検へ
	反射材が剥がれていないか			メーカー点検へ
	ベルト、バックルに破損がないか			新しい商品をお買い求め下さい
	購入後5年を経過していないか			新しい商品をお買い求め下さい
炭酸ガスボンベ	使用済み(膨らませた)のボンベではないか			部品を交換して下さい
	購入後3年を経過していないか			部品を交換して下さい
	ボンベに傷、錆び、変形がないか			部品を交換して下さい
	ボンベが正しく膨脹装置に取り付けられているか			9Pを参考に正しく取り付けて下さい
	ボンベの封板に穴、錆び、傷はないか			部品を交換して下さい
スプール	使用済みの(膨らませた)スプールではないか			部品を交換して下さい
	購入後1年を経過していないか			部品を交換して下さい
	スプールカバーの金属部が凹んでいないか			部品を交換して下さい
	スプールが過去に濡れたことはないか			部品を交換して下さい
膨脹装置	膨脹装置の安全ピンは正常か			部品を交換して下さい
	破損、変形等はないか			部品を交換して下さい
	膨脹装置はセットされているか			8Pをご参照下さい
	② 購入後5年を経過していないか			新しい商品をお買い求め下さい